



Fasadnyckelskåp/inhägnad tomt

Fasadnyckelskåp

För att räddningstjänsten enkelt ska få tillgång till de områden som skyddas av brandlarm behövs tillgång till nycklar, tagg, etc. Dessa nycklar ska normalt förvaras i ett fasadnyckelskåp (andra möjligheter finns, se nedan). Fasadnyckelskåpen ägs av anläggningsägaren. Ansvaret för nycklarna ligger på anläggningsägaren, med undantag för då räddningstjänsten tar ut nycklarna ur fasadnyckelskåpet (vid insats). Då ansvarar räddningstjänsten för nycklarna.

Följande gäller för fasadnyckelskåpen:

- Fasadnyckelskåp ska placeras i nära anslutning till brandlarmscentral/brandförvarstablå.
- Vid fasadnyckelskåp ska blyxtljus placeras.
- Fasadnyckelskåp ska placeras på 1,6 till 1,8 meters höjd över marken.
- Eventuell larmsignal från fasadnyckelskåp ska larmas på egen larmkanal till SOS och ska vara utförd så att det är möjligt att placera tillbaka nyckel i nyckelskåpet efter återställt larm.

Inhägnad tomt

Då tomten är inhägnad (grind, bom, etc.) behöver räddningstjänsten ges möjlighet att vid larm komma in på tomten. Dessa nycklar ska förvaras i en nyckelcylinder eller dylikt. Nyckelcylindern ägs av anläggningsägaren. Ansvaret för nycklarna ligger på anläggningsägaren, med undantag för då räddningstjänsten tar ut nycklarna ur nyckelcylindern (vid insats). Då ansvarar räddningstjänsten för nycklarna.

Följande gäller för nyckelcylindrar och hänglås:

- Nyckeltub ska monteras i grindstolpe, där nyckel till grinden placeras.
- Nyckelskåpet ska kunna fungera med räddningstjänstens låssystem.
- Grind med el-slutbleck ska låsas upp vid utlöst automatiskt brandlarm. Motorgrindar öppnas med fördel helt (står öppna vid Räddningstjänstens framkomst) vid utlöst brandlarm. Eller styrs med nyckelbrytare med räddningstjänstens låssystem.
- Elstängsel ska bli strömlöst vid utlöst automatiskt brandlarm.
- Hänglås till exempelvis bommar med räddningstjänstens låssystem erhålles (köps) genom att kontakta Rsyd 046-540 46 90.